



Vedlikeholdsprosedyre

Rengjøring utvendig av filterkasse og filterhus.

Visuell kontroll utvendig for eventuelle skader eller defekte koplinger.

Skifte filterinnsatser (Anbefalt filterskift er årlig).

- 1C486016 - Donaldson filterelement A0070 Activated carbon filter
- 1C486110 - Donaldson filterelement S0070 Coalescence Filter

Sjekk at filterhusene er rene innvendig, eventuelt rengjør.

Kople til luft.

Kontroller at pusteluftkoplingene fungerer ved tilkopling.

Skift eventuelle defekte koplinger.

Kontroller at diffmanometer er på grønt felt.

Snu filterkassen opp ned for å kontrollere at flotøren i DF0070MK filterhuset fungerer/ slipper ut luft.

Kontroller at avtapningsskruen fungerer på filterhuset.